

EINFAHRTSHINWEISE

WICHTIGE HINWEISE ZUR BENUTZUNG DER WASCHSTRASSE

1. ANTENNE VOLLSTÄNDIG EINSCHIEBEN ODER DEMONTIEREN. (FALLS SIE DIE ANTENNE NICHT DEMONTIEREN, ERFOLGT DIE WÄSCHE AUF EIGENE GEFAHR. SOLLTEN SIE WÜNSCHEN DAS DIE ANTENNE DURCH UNS DEMONTIERT ODER EINGESCHOBEN WIRD, ERFOLGT DAS AUSSCHLIESSLICH AUF EIGENE GEFAHR UND IHRE VERANTWORTUNG)
2. AUSSENSPIEGEL EINKLAPPEN. TANKDECKEL, TÜREN, FENSTER, KOFFERRAUM USW. SCHLIESSEN UND WÄHREND DER WÄSCHE GESCHLOSSEN HALTEN.
3. DACHAUFBAUTEN SOWIE ZUSÄTZLICHE AUF- UND ANBAUTEN ENTFERNEN.
4. MOTOR LAUFEN LASSEN, HAND- / FESTSTELLBREMSE GELÖST LASSEN, SCHALTGETRIEBE IM LEERLAUF/ AUTOMATIKGETRIEBE AUF „N“, LENKUNG FREIGÄNGIG.
5. SCHEIBENWISCHER/ REGENSENSOR AUSSCHALTEN, FAHRZEUG VERRIEGELN UND SICHERHEITSGURT ANGELELGT LASSEN.
6. WÄHREND DAS VOLLAUTOMATISCHEN WASCHVORGANG KEINE VERÄNDERUNG AM FAHRZEUG VORNEHMEN (WIE Z.B. GAS GEBEN, GANG EINLEGEN, MOTOR ABSTELLEN USW.)
7. DAS FAHRZEUG ERST NACH DEM ENDE DES WASCHVORGANGS (AMPEL SCHALTET AUF GRÜN) WIEDER IN BETRIEB NEHMEN UND AUSFAHREN.
8. BEI GEFAHR ODER PROBLEMEN DAUERHAFT HUPEN.
9. BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH AN UNSER PERSONAL.
10. FAHRZEUGABMESSUNGEN BEACHTEN! FÜR DIE BENUTZUNG MÜSSEN FOLGENDE ABMESSUNGEN EINGEHALTEN WERDEN.

